



SP-MP4.3PL 取扱説明書 / 保証書 ①

■本体各部の名称・機能

本体正面



本体背面



本体
左側面



右側面



- ① スピーカー
- ② 4.3インチ液晶パネル
- ③ 音量調整ダイヤル
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ 電源ジャック
- ⑥ USB Aポート
- ⑦ 製造番号

※本体のイメージ図は印刷を行う前のものです。

■本体仕様 / 付属品

データ保存媒体	内蔵メモリー 256MB
対応メディア	USBフラッシュメモリー 16GBまで ※1 (データ更新時のみ使用)
対応フォーマット	MPEG1/2・AVI 他 ※2
電源	ACアダプター 5.0V 1.5A
液晶パネル	4.3インチ液晶パネル
概算本体サイズ	W176×H81×D11mm (本体のみ・突起部分を含む)
概算重量	約100g (本体のみ)
音声出力	2W × 1
アスペクト比	16 : 9
パネル解像度	480×272pixel
コントラスト比	300 : 1
輝度	300cd/m ²
外部デバイス用端子	USB Aポート
付属品	SP-MP4.3PL本体・ACアダプター・取扱説明書兼保証書

【仕様に関するご注意点】

- ※1 USBフラッシュメモリーは転送速度やロック機能(パスワードや暗号化)など、多種存在致します。本機と相性が悪い商品や、使用できない商品もございます。ご使用になられる前に、事前にご確認ください。
- ※2 推奨の動画フォーマットに関して、「推奨動画フォーマット」の項目をご参照ください。

■使用上のご注意



電気製品は安全の為の注意事項を守らないと、火災や人身事故になる事があります。

本製品を正常な使用状態で故障が発生した場合、保証書に定められた条件に従い本機を交換、または修理を行います。ただし、本製品の故障、誤作動又は不具合により、利用の機会を逸した為に発生した損害などの補償については当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

- **落下や強い衝撃を与えないでください。**
精密機械です。強い衝撃を与えると故障の原因になります。
- **分解・改造などしないでください。**
分解や改造を行うと、感電など思わぬ事故が生じる場合があります。また故障の原因にもなります。
- **濡れた手・汚れた手で触らないでください。**
濡れた手で触るなどすると、感電など思わぬ事故が生じる場合があります。取扱いにはご注意ください。
- **音量は周りの迷惑にならない様に調整してお使いください。**

■主な機能

リピート機能	オールリピート
USBデータ更新	可能

■操作方法

- ① ACアダプターを本体に取り付け、アダプターをコンセント(100V Aタイプ)に差し込みます。
※本体には事前に必要なデータを保存してください。
- ② 本体右側面の電源スイッチを上方向に押し上げてください。
本体の電源がオンになり、自動でデータの再生を開始します。
- ③ 本体の電源がオンになった状態でダイヤルを上下に動かし、音量を調整してください。
- ④ 使用後は、電源スイッチを下方向に押し下げてください。本体の電源がオフになります。

【操作上のご注意点】

- ・本機の特性上、筐体が紙で製造されています。落下や強い衝撃で筐体に変形する場合があります。
- ・本機の音量操作は本体右側面のダイヤルにて行います。強く回し過ぎると故障の原因になります。
- ・音声データのあるコンテンツを再生する際に、本体右側面のダイヤルを消音に近い状態で止めると、微細なノイズがスピーカーから出力されます。本機の仕様であり、故障ではございません。

SP-MP4.3PL 取扱説明書 / 保証書 ②

■推奨動画フォーマット

動画データを安定した状態で再生させるために、下記の動画フォーマットを推奨しております。

【動画フォーマット MPG2】	【音声フォーマット MPG1-Layer II】
・解像度 720 × 480 pixel	・音声サンプルレート 44.1 KHz
・アスペクト比 16 : 9	・音声ビットレート 128 kbit / s
・映像サンプルレート 29.97 fps	
・映像ビットレート 4000 kbit / s	

【データのご注意点】

- ・上記の解像度はパネルの解像度より高い設定値ですが、再生可能です。
- ・本機は対応する動画フォーマットのみ再生が可能です。
静止画や音声のみのデータの再生には対応しておりません。

■データ更新方法

本機はUSBフラッシュメモリーを使用し、本体搭載メモリー内のデータを更新(上書き)する事が可能です。

【更新手順】

- ① USBフラッシュメモリー内に更新するデータのみを保存してください。
- ② USBフラッシュメモリーを本体左側面のUSB Aポートにセットしてください。
 - ・本機の電源がオンの状態で差し込む → 更新可能
 - ・本機の電源がオフの状態に差し込み、電源をオンにする → 更新可能
- ③ 自動で更新を開始します。
 - ・更新中は「please wait ,udisk copying ..」という表示がでます。
- ④ 更新が完了しましたら、更新後のデータの再生を開始します。
 - ・USBフラッシュメモリーを抜き取って終了してください。

【更新時のご注意点】

- ・更新にかかる時間は、データの容量やUSBフラッシュメモリーの規格により異なります。
- ・データ更新後、本機内のデータは上書きされます。必要に応じて、事前にデータのバックアップを行ってください。
- ・更新が完了するまでUSBフラッシュメモリーを抜き取らないでください。データが正しく保存されない場合や、破損する恐れがあります。
- ・本機で再生ができないデータが保存された場合、「NO FILE!!!」という表示がでます。更新するデータをご確認ください。

■故障および商品に関するお問い合わせ先

スーパーポップダイヤル

TEL : 075-351-2370

【10:00~12:00, 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)】

〈販売元〉市川甚商事株式会社

〒600-8078 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287

保証書

品名	4.3インチ紙筐体電子モニター	機種	SP-MP4.3PL
保証期間	お買上げ年月日より 年 月 日より 3ヶ月間		
お客様	ご住所		
	氏名	様	電話番号
販売店	市川甚商事株式会社 京都市下京区松原通堺町東入杉屋町287		

【保証規定・対象】

1. 保証期間内でも次のような場合には有料での交換または修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、又は改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. ご購入後の取り付け場所の移動、落下、引越し、輸送等による故障または破損。
 - ハ. 火災・地震・風水害・落雷・その他の天変地変ならびに公害・塩害・ガス害・異常電圧その他の外部要因による故障又は損傷。
 - ニ. 一般家庭用以外(例えば車輦、船舶に備品として搭載など)に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 故障の原因が本体以外(コンピューター等)にあるとき、それを点検修理または改造した場合。
 - ヘ. 本書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 2. ご贈答品等で本書に記入してあるご購入の販売店に修理をご依頼になれない場合には、最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。
 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan
 4. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換または修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、ご購入の販売店または最寄の弊社取扱店にお問い合わせください。